

## A-28 機箱安裝提示

A-28 機箱分為 A 與 D 兩種款式，面板有黑色、銀色與香檳金色。

A-28D 適用於 CS3310 VOLUME/V02/V03 三種音量遙控套件。

A-28A 則適合 MV-01 音量遙控套件(須自行開接受器孔位)或傳統 VR。

A-28 機箱出貨時會附帶 AC 電源座與按鈕或旋鈕以及電源開關等附件，但不含 RCA 座。

除必要機箱組合螺絲外，會多附贈一些固定螺絲。

**安裝上要注意的是底板有凸起孔的是朝下。**

再來是電源開關因為本站要求原廠改為日本原裝 ALPS 開關所以孔距有些出入，但原廠出貨時有 2 種規格，您若收到的是孔距比較大的，就要做以下的一些簡單修改。

修改方式請參考下圖



這樣就可以用原來螺絲固定又可以調整位置使按鈕滑順好操作。

另外 A-28D 顯示幕的壓克力片記得用雙面膠跟面板貼合。