

CS3310 VOLUME 遙控套件

一、配件清點

1. 主電路板 *1
2. 遙控接收與顯示板 *1
3. 遙控器 *1
4. 變壓器 (選購) *1

二、安裝方式

1. 首先將主電路板與接收顯示板固定於專屬機箱上。

請注意：顯示面板有 2 種版本。

版本 1：整塊板子是塗滿紅色的絕緣層，此版本再上螺絲時必須再其中四個螺絲墊上絕緣片，位置分別是靠近音量顯示器上方的 3 顆螺絲，以及靠顯示器下方，由顯示器那一端數來第三顆螺絲。

版本 2：紅色絕緣層中有八個古銅色螺絲固定孔，此版本不需要墊絕緣片。

2. 將音樂訊號輸入接於主電路板上。

輸入部分共有四組，輸出則接到前級板輸入部分

3. 將接收顯示板的排線連接至主電路板上排針排線上，印有紅色標記那一面朝向主電路板上印有 VOLUME 字樣方向。

4. 接上變壓器。

主板電源需輸入 2 組 AC 0-12V 與一組 AC 0-9V，或是三組 AC 0-12V。本站提供的變壓器為後者，可有效提高音質表現。只要依序接上就可上電試機了。

開機之後輸入控制彙自動顯示在”2”，音量會顯示 -80dB，遙控器或是面板都可以設定輸入位置與音量大小。遙控器可另外遙控成為 MUTE 靜音模式，此時面板數字會成為閃爍狀態。

音量大小顯示採用”衰減量模式”，例如出現-60，就表示目前透過 CS3310 晶片衰減了 -60dB(分貝)。這是一個計算音量訊號大小的科學計量單位。

最後記得遙控器要裝電池喔！

