

TINY BLOCK 迷你綜合擴大機

使用說明



感謝您購買本站 TINY BLOCK 迷你綜合擴大機。Tiny Block 好聲的秘訣在於充沛之電源供應、超短的訊號傳遞路徑與扎實的機箱結構。雖然體積小，卻也應用了體積小的好處，讓聲音透明度高，密度好，又溫暖耐聽。

於第一次開封使用，請依以下指示安裝操作。

1. **清點主機與附件。**

包裝內有：

主機一台

標準電源線一條

2. **請把訊號線與喇叭線接妥，並選擇適當訊源**，如 CD 唱盤。最後接上電源線，接上電源線時，**請注意**面板電源開關應為關閉狀態，也就是朝左(或者標記『O』)。

3. 完成以上步驟，就可以把**電源開啓**。等待約**30 秒**之後，便可以將音樂開始播放。**請注意**音量於開機時最好可以逆時針關到最小，之後緩緩調大音量，就可以開始享受美妙的音樂了。

****規格****

- 輸出功率：30W+30W(八歐姆)，50W+50W(四歐姆)
- 訊源輸入：RCA 輸入一組
- 使用電源：110VAC/60Hz
- 訊噪比：>93dB
- THD：<0.01% (10W)
- 電源輸入：110VAC/60Hz
- 尺寸/材質：鐵箱外殼 長 110mm x 深 300mm x 高 60mm (含腳座高)
- 重量：2.5kg

TINY BLOCK 前方正視圖



1. 耳機孔
2. 音量調整鈕

TINY BLOCK 背面圖



1. 輸入源端子
2. 喇叭輸出端子 (右聲道/左聲道)
3. 電源開關 (朝左為關閉狀態或標記為『O』)
4. 電源 AC 座